

QUICKSTART WPM GATEWAY, IOT 2480.00.91.42



MEMBER OF THE LÄPPLE GROUP

ELAPPLE

INTRODUCCIÓN

Este documento describe la primera puesta en servicio y el cableado del gateway WPM de FIBRO.

El gateway está basado en el Hilscher netFIELD Connect Gateway. Encontrará los datos técnicos del gateway en las siguientes instrucciones:

https://www.hilscher.com/fileadmin/cms_upload/de/Resources/ pdf/Edge_Gateway_NIOT-E-TPI51-EN-RE_UM_07_DE.pdf



Todos los trabajos necesario para la puesta en servicio del gateway FIBRO se describen en los siguientes pasos.

CONEXIONES





1	Salida HDMI
2	Conectores USB
3	Antena
4	Estado del bus de campo
6	Estado del bus de campo
7	Conectores USB
8	Conexión LAN
9	EtherCAT o Profinet Connector
10	Salida EtherCAT
11	Conexión eléctrica

FIBRO

SUMINISTRO DE CORRIENTE

El gateway se debe alimentar de corriente con una fuente de alimentación de 24 V adecuada.

DC24	v	TERMINAL	Señal	
		-	Masa	
	+	+	+24V DC	
·• (\oplus	\oplus	Puesta a tierra funcional	

ENTRADAS/SALIDAS DE CONMUTACIÓN

El gateway dispone de salidas digitales para la conexión de otros componentes como, por ejemplo, luces de advertencia. El funcionamiento exacto de las salidas se encuentra en las instrucciones disponibles en la interfaz web del gateway. En esta guía de inicio rápido se describe la conexión eléctrica de las entradas/salidas.

Las conexiones para las entradas/salidas se encuentran en el conector situado en la parte inferior del gateway.

TERMINAL Inscripción Función

1	ISO-0V	Potencial de referencia de alimentación de tensión externa (aislada)
2	ISO-0V	Potencial de referencia de alimentación de tensión externa (aislada)
3	INO	Interruptor de llave (inicia el proceso de emparejamiento con el soporte de datos) cuando está cerrado
4	OUT0	Verde – Soporte de datos conectado y sin advertencias ni fallos en todos los sensores
5	IN1	
6	OUT1	Amarillo – Soporte de datos conectado – Existe una advertencia en uno o varios sensores
7	IN2	
8	OUT2	Rojo – Soporte de datos conectado – Existe un fallo en uno o varios sensores
9	IN3	
10	OUT3	Azul – Parpadea durante el proceso de emparejamiento / permanece encendido cuando la conexión se ha establecido correctamente
11	+24V	Alimentación de tensión externa +24V
12	+24V	Alimentación de tensión externa +24V



En el gateway se encuentra la siguiente etiqueta con el esquema de conexiones:



PRIMERA PUESTA EN SERVICIO

Siga los siguientes pasos para poner el gateway en servicio por primera vez y utilizar la aplicación WPM.

En el primer paso tiene que configurar el PC para la puesta en servicio con una dirección IP fija, p. ej., 10.10.10.100, para poder acceder al gateway.



Diagnose and repair network problems or get troubleshooting information.

Control Panel Home

4



Una vez que su PC esté preparado podrá poner el gateway en servicio.



A continuación podrá trabajar de inmediato con el sistema WPM.

Con su cuenta de administrador del gateway podrá crear entonces usuarios adicionales con diferentes derechos en la interfaz web del gateway.

Una vez que inicie sesión en la interfaz web tendrá a su disposición el sistema WPM. Sus dispositivos WPM (sensores y soportes de datos) que se encuentren en el área de alcance del gateway deberían estar visibles.

Para habilitar todas las funciones es necesario solicitar una licencia para el gateway WPM en la opción de menú "Administration".

Encontrará información detallada sobre las funciones del sistema WPM en las instrucciones disponibles en la interfaz web.

Tenga en cuenta que el gateway debe tener ajustado la hora correcta para que los datos registrados se puedan utilizar de manera conveniente.

Es posible que este ajuste deba realizarse manualmente (véase el siguiente apartado).

FIBRO

CONFIGURAR LA HORA

Si el gateway WPM no está conectado a Internet o no puede establecerse una hora mediante NTP, debe garantizarse que la hora esté configurada correctamente. Para ello, en la página System del panel de administrador se pueden realizar los ajustes correspondientes, en la línea "System Time".

El panel de administrador se encuentra en la siguiente dirección en su navegador:

http://10.10.10.10:8080

Inicie sesión con los siguientes datos de acceso:

Usuario:	admin
Contraseña:	wpmg8way

Se le pedirá que cambie los datos de acceso la primera vez que inicie sesión.

El ajuste de la hora se encuentra en el menú "System".



Clock-Settings

CONEXIÓN DE RED

Para configurar el gateway para la red de su empresa o adaptar la configuración IP, inicie sesión en el panel de administrador con su navegador:

http://10.10.10.10:8080

Al acceder por primera vez al panel de administrador puede iniciar sesión con los siguientes datos de acceso:

Usuario:	admin
Contraseña:	wpmg8way

Se le pedirá que cambie la contraseña.

En la página Networking, a la que puede acceder a través del menú lateral, se puede configurar la interfaz de red eth0.

netFIELD										E	9
NTB827EB9461E4	Mbps Sending					Mbps Re	ceiving				
System	3.20			1.1	1 1	3.20					1
Networking	1.60		HHHH	hhhhh	MANA	0.800			hhh	44444	44444
Onboarding	16:19	16:20	16:21	16:22	16:23	0	16:19	16:20	16:21	16:22	16:23
Standard Docker											
loT Edge Docker	Firewall										\sim
Accounts	0 Active Zones										
Certificate											
General Settings	Interfaces							Add Bond	Add Team	Add Bridge	Add VLAN
Terminal	Name	IP Addres	s				Sending		Re	ceiving	
Operating System Update	br-aa490fe6dc2e	93.183.0.3	254/16				288 Kbp	18	20	6 Kbps	
Logs	eth0	10.100.0.0	3 <mark>1/24</mark> , 2a00:79	c0:105:401:716	ie:6ec:adbb:5673	/64	194 Kbp	13	14	8 Kbps	
	wlan0						Inactive				

Networking-Page

FIBRO

Aquí puede indicar sus direcciones IP deseadas para IPv4 e IPv6; o permitir que el gateway reciba una dirección IP de su red a través de DHCP.

netFIELD						8	0
TB827EB9461E4	Networking > eth0	IPv4 Settings			٦		
System	Kbps Sending	Addresses		Manual ~ +			
Networking	400	192,168,0,10	255,255,255,0	192.168.0.254	i l		
Onboarding	o						
Standard Docker	16:22	DNS		Automatic 🕢 🗖	14	18:25	1
loT Edge Docker		013				_	
Accounts	eth0 Microchip Techr				:61:	E4 Delete	~
Certificate	Status 10.100.0.81/24,	DNS Search Domains		Automatic 📿 🕂			
General Settings	Carrier 100 Mbps				1		
Terminal	IPv4 Automatic (DHC	Routes		Automatic < 🔸			
Operating System Update	IPv6 Automatic						
Logs	MTU Automatic			Cancel Apply			
			_				

IPv4-Settings

A continuación, el gateway puede ser separado del ordenador y conectado con la infraestructura.

Posteriormente, los usuarios deben poder acceder a la interfaz web de la aplicación en su red a través del puerto 443. Por lo tanto, asegúrese de que el gateway está disponible para los usuarios en la red local.

WE LOVE TECHNOLOGY **FIBRO**



FIBRO GMBH

Sector Empresarial Elementos Normalizados August-Läpple-Weg 74855 Hassmersheim GERMANY T +49 6266 73-0 info@fibro.de www.fibro.com

THE LÄPPLE GROUP

LÄPPLE AUTOMOTIVE FIBRO FIBRO LÄPPLE TECHNOLOGY LÄPPLE AUS- UND WEITERBILDUNG

MEMBER OF THE LÄPPLE GROUP

ELAPPLE