

QUICKSTART WPM GATEWAY, IOT 2480.00.91.42



MEMBER OF THE LÄPPLE GROUP

ELAPPLE

INTRODUCTION

Ce document décrit la première mise en service et le câblage pour la passerelle FIBRO WPM.

La passerelle est basée sur la passerelle Hilscher netFIELD Connect. Détails techniques de la passerelle, cf. notice suivante :

https://www.hilscher.com/fileadmin/cms_upload/de/Resources/ pdf/Edge_Gateway_NIOT-E-TPI51-EN-RE_UM_07_DE.pdf



Toutes les étapes nécessaires pour la mise en service de la passerelle FIBRO sont décrites par la suite.

RACCORDEMENTS



5		
_	í.	1
L SYS	6	2
T POW	0	3
0		4
	T	6
	-0	7
<u> </u>	1000	8
	-8	9
		10
		11
s	-0	
IN GH0		
	10	
OUT CH1		
	_(1)	

	Sortie HDMI
	Connecteurs USB
	Antenne
	Statut du bus de terrain
	Statut du bus de terrain
	Connecteurs USB
	Connexion LAN
	EtherCAT ou Profinet Connector
0	Sortie EtherCAT
1	Branchement électrique

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

La passerelle doit être alimentée en courant par un bloc d'alimentation approprié de 24 V.

DC24	v	CODE PIN	Signal
		-	Terre
	+	+	+24V DC
н.) Т	\oplus	\oplus	Mise à terre de fonction

SORTIES/ENTRÉES DE COMMUTATION

La passerelle a des sorties numériques pour le raccordement de composants supplémentaires, comme des voyants d'avertissement. La fonction exacte des sorties est indiquée dans la notice figurant sur l'interface web de la passerelle. Le raccordement électrique des entrées/sorties est décrit dans ce guide de démarrage rapide.

Les raccordements d'entrée/sortie se trouvent sur le connecteur, sur le dessous de la passerelle. CODE Inscription Fonction

DIN

PIN		
1	ISO-0V	Potentiel de référence externe Tension d'alimentation (isolée)
2	ISO-0V	Potentiel de référence externe Tension d'alimentation (isolée)
3	INO	Commutateur à clé (initié par la procédure de pairage du support de données) à l'état fermé
4	OUT0	Vert - Support de données relié, aucun avertissement ou erreur sur tous les capteurs
5	IN1	
6	OUT1	Jaune - support de données raccordé - avertissement lancé à un ou plusieurs capteurs
7	IN2	
8	OUT2	Rouge - support de données raccordé - erreur sur un ou plusieurs capteurs
9	IN3	
10	OUT3	Bleu - clignote pendant une procédure d'accouplement/signal lumineux constant en cas de connexion réussie
11	+24V	Alimentation en tension externe +24 V
12	+24V	Alimentation en tension externe +24 V



Au niveau de la passerelle figure l'étiquette suivante avec le plan de raccordement :



PREMIÈRE MISE EN SERVICE

Pour pouvoir mettre la passerelle en service la première fois et utiliser l'application WPM, veuillez suivre les étapes suivantes.

Dans la première étape, vous configurez le PC pour la mise en service sur une adresse IP fixe, par exemple 10.10.10.100 afin de pouvoir accéder à la passerelle.



Control Panel Home

System and Security

4



Après la préparation de votre PC, vous pouvez mettre la passerelle en service.



Vous pouvez maintenant immédiatement travailler avec le système WPM.

Avec votre compte administrateur passerelle, vous pouvez alors configurer d'autres utilisateurs avec des droits différents sur l'interface web de la passerelle.

Lorsque vous vous êtes connecté sur l'interface Web, le système WPM est disponible. Vos appareils WPM (capteurs et supports de données) à la portée de la passerelle doivent déjà être visibles.

Pour activer toutes les fonctions, il est nécessaire de demander une licence passerelle WPM sous le point de menu « Administration ». Vous trouverez des explications détaillées sur les fonctionnalités du système WPM dans les consignes de l'interface Web.

Veuillez noter que la passerelle doit être réglée sur l'heure correcte pour permettre une utilisation judicieuse des données enregistrées.

Cela doit être réalisé manuellement le cas échéant (voir section suivante)

RÉGLER L'HEURE

Si la passerelle WPM n'est pas raccordée à Internet, ou si l'heure ne peut pas être récupérée via NTP, il est nécessaire de s'assurer que l'heure correcte est bien réglée. Pour cela, le réglage correspondant peut être réalisé sur le panneau administrateur dans la ligne « System Time ».

Le panneau administrateur est accessible à l'adresse suivante dans votre navigateur :

http://10.10.10.10:8080

Connectez-vous avec les données de connexion suivantes :

Utilisateur :	admin
Mot de passe :	wpmg8way

Vous êtes invité à modifier ces données d'accès.

Le réglage de l'heure est décrit dans le menu « Système ».



Clock-Settings

CONNEXION RÉSEAU

Pour configurer la passerelle pour votre réseau d'entreprise ou adapter les réglages IP, connectez-vous sur le panneau administrateur avec votre navigateur :

http://10.10.10.10:8080

Lors de la première ouverture du panneau administrateur, vous pouvez vous connecter avec les données suivantes :

Utilisateur :	admin			
Mot de passe :	wpmg8way			

Vous êtes alors invité à modifier le mot de passe.

Sur la page Networking, accessible via le menu latéral, il est possible de configurer l'interface réseau eth0.

netFIELD											6	9
TB827EB9461E4	Mbps S	ending					Mbps Re	ceiving				
System	3.20 2.40			11	1.1	1 1	3.20					
Networking	1.60			MHHM		MANNA	0.800			Alle		44444
Onboarding		16:19	16:20	16:21	16:22	16:23		16:19	16:20	16:21	16:22	16:23
Standard Docker												
IoT Edge Docker	Fire	ewall										\bigcirc
Accounts	0 Acti	ve Zones										
Certificate												
General Settings	Inte	erfaces							Add Bond	Add Team	Add Bridge	Add VLAN
Terminal	Name	e	IP Addres	is				Sending		Re	ceiving	
Operating System Update	br-aa	490fe6dc2e	93.183.0.3	254/16				288 Kbp	3	20	6 Kbps	
Logs	eth0		10.100.0.0	81/24, 2800:79	c0:105:401:716	Se:6ec:adbb:5673	/64	194 Kbp	3	14	8 Kbps	
	wland	D						Inactive				

Networking-Page

Pour IPv4 et IPv6, vous pouvez entrer les adresses IP souhaitées ou laisser la passerelle se procurer via DHCP une adresse IP à partir de votre réseau.

netFIELD						8	0
NTB827EB9461E4	Networking > eth0	IPv4 Settings			1		
System	Kops Sending	Addresses		Manual v 🕇	I		
Networking	400	192 168 0 10	255 255 255 0	192 168 0 254			
Onboarding	0	132.100.0.10	2002002000	132.100.0.234			
Standard Docker	16:22	2112			24	16:25	10
loT Edge Docker		DNS		Automatic 🗹 🛨			
Accounts	eth0 Microchip Techr				:61:E	Delete	
Certificate	Status 10.100.0.81/24,	DNS Search Domains		Automatic 📿 🛨			
General Settings	Carrier 100 Mbps						
Terminal	General Connect auto	Routes		Automatic < +			
Operating System Update	IPv6 Automatic						
Logs	MTU Automatic			Cancel Apply			
Logs	MTU Automatic			Cancel Apply			

IPv4-Settings

La passerelle peut ensuite être séparée de l'ordinateur et raccordée à votre infrastructure.

Les utilisateurs devront ensuite être en mesure d'accéder à l'application dans votre réseau via le port 443 sur l'interface web. Assurez-vous donc que la passerelle est bien accessible dans le réseau local pour les utilisateurs.

WE LOVE TECHNOLOGY **FIBRO**



FIBRO GMBH

Département Eléments normalisés August-Läpple-Weg 74855 Hassmersheim GERMANY T +49 6266 73-0 info@fibro.de www.fibro.com

THE LÄPPLE GROUP

LÄPPLE AUTOMOTIVE FIBRO FIBRO LÄPPLE TECHNOLOGY LÄPPLE AUS- UND WEITERBILDUNG

MEMBER OF THE LÄPPLE GROUP

ELAPPLE