

QUICKSTART WPM GATEWAY, IOT 2480.00.91.42



MEMBER OF THE LÄPPLE GROUP

ELAPPLE

INTRODUZIONE

Questo documento descrive la prima messa in funzione e il cablaggio per il gateway WPM FIBRO.

Il gateway si basa sull'Hilscher netFIELD Connect Gateway. I dettagli tecnici relativi al gateway sono riportati nel seguente manuale:

https://www.hilscher.com/fileadmin/cms_upload/de/Resources/ pdf/Edge_Gateway_NIOT-E-TPI51-EN-RE_UM_07_DE.pdf



Tutti i passaggi necessari per la messa in funzione del gateway FIBRO sono descritti nei seguenti passaggi.

ATTACCHI





2	Connettori USB
3	Antenna
4	Stato del bus di campo
6	Stato del bus di campo
7	Connettori USB
8	Presa LAN
9	Connettore EtherCAT o Profinet

Uscita HDMI

1

- 10 Uscita EtherCAT
- 11 Collegamento elettrico

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Il gateway deve essere alimentato con un alimentatore a 24 V idoneo.

DC24	/	PIN	Segnale	
		-	Massa	
	+	+	+24V DC	
	\oplus	\oplus	Messa a terra funzionale	

USCITE/INGRESSI DI COMMUTAZIONE

Il gateway dispone di uscite digitali per il collegamento di altri componenti, come ad es. spie di avvertimento. La funzione esatta delle uscite è descritta nelle istruzioni sull'interfaccia web del gateway. In questa guida rapida all'avvio è descritto il collegamento elettrico degli ingressi/delle uscite.

I collegamenti per gli ingressi/le uscite si trovano sul connettore sul lato inferiore del gateway.

PIN	Dicitura	Funzionamento
1	ISO-0V	Potenziale di riferimento alimentazione di tensione esterna (isolato)
2	ISO-0V	Potenziale di riferimento alimentazione di tensione esterna (isolato)
3	INO	Interruttore a chiave (avvia il processo di accoppiamento con il supporto dati) se chiuso
4	OUTO	Verde - Supporto dati collegato e nessun avvertimento o errore in tutti i sensori
5	IN1	
6	OUT1	Giallo – Supporto dati collegato – Avvertimento presente in uno o più sensori
7	IN2	
8	OUT2	Rosso – Supporto dati collegato – Errore presente in uno o più sensori
9	IN3	
10	OUT3	Blu – Lampeggia in caso di processo di accoppiamento attivo / Acceso in modo fisso in caso di collegamento riuscito
11	+24V	Alimentazione di tensione esterna +24V
12	+24V	Alimentazione di tensione esterna +24V



Sul gateway si trova la seguente etichetta con lo schema dei collegamenti:



PRIMA MESSA IN FUNZIONE

Per mettere in funzione la prima volta il gateway e utilizzare l'applicazione WPM, osservare i seguenti passaggi.

Control Panel Home Nel primo passaggio configurare il PC per la messa in funzione su un indirizzo IP fisso come ad es. 10.10.10.100, per poter System and Security accedere al gateway. Network and Internet Hardware and Sound Programs User Accounts Best match Appearance and Personalisation Control Panel 0 Clock and Region App Ease of Access Apps System Configuration Network and Sharing Centre System Information 3 iew network status and tasks ect to a network Search work and web View network computers and devices 𝒫 sy - See work and web results > Internet Options Change your homepage Annage browser add-ons Settings (3+) Delete browsing history and cookies Documents - This PC (7+) 👯 « Network and Inter... > Network and Sharing Centre Search Control Panel View your basic network information and set up connections Control Panel Home View your active networks Change adapter settings Change advanced sharing laepple.ag Access type: Internet settings Domain network Connections: Ethernet 4 Media streaming options No Internet access Nicht identifiziertes Netzwerk Access type: Public network Connections: Ô Ethernet Change your networking settings Set up a new connection or network Set up a broadband, dial-up or VPN connection, or set up a router or access point. Troubleshoot problems Diagnose and repair network problems or get troubleshooting information.

4



Quando il PC è pronto, il gateway può essere messo in funzione.



Ora è possibile lavorare immediatamente con il sistema WPM.

Con il proprio account di amministratore gateway è quindi possibile configurare sull'interfaccia web del gateway altri utenti con diritti differenti.

Dopo aver effettuato l'accesso all'interfaccia web, il sistema WPM è disponibile. I propri apparecchi WPM (sensori e supporti dati) che si trovano nel raggio d'azione del gateway dovrebbero essere già visibili.

Per l'attivazione di tutte le funzionalità, deve essere richiesta una licenza gateway WPM alla voce del menu "Amministrazione". Spiegazioni dettagliate sulle funzionalità del sistema WPM sono riportate nelle istruzioni contenute nell'interfaccia web.

Tenere presente che il gateway deve essere impostato sull'ora corretta, affinché i dati registrati siano utilizzabili.

Questo deve essere effettuato eventualmente a mano (vedi paragrafo seguente).

REGOLAZIONE DELL'ORA

Se il Gateway WPM non è collegato a Internet o non può rilevare l'ora tramite NTP, è necessario assicurarsi che sia impostata l'ora corretta. L'impostazione appropriata può essere eseguita nel pannello di amministrazione alla pagina Sistema nella riga "System Time".

Il pannello di amministrazione è raggiungibile al seguente indirizzo nel proprio browser:

http://10.10.10.10:8080

Effettuare il login con i seguenti dati:

User:	admin
Password:	wpmg8way

Verrà richiesto di modificare una volta questi dati d'accesso.

L'impostazione dell'ora si trova nel menu "System".



Clock-Settings

CONNESSIONE DI RETE

Per configurare il gateway per la propria rete aziendale o per adattare le impostazioni IP, effettuare l'accesso al pannello di amministrazione con il proprio browser:

http://10.10.10.10:8080

Al primo richiamo del pannello di amministrazione è possibile effettuare il login con i seguenti dati d'accesso:

User:	admin
Password:	wpmg8way

Viene richiesto di modificare la password.

Nella pagina Networking, raggiungibile dal menu laterale, è possibile configurare l'interfaccia di rete eth0.

netFIELD										E	9
NTB827EB9461E4	Mbps Sending					Mbps Re	ceiving				
System	3.20		11	I	1 1	3.20					1
Networking	1.60		MMM	144444	MAN	0.800			hhh	helelelelele	WWWW
Onboarding	16:19	16:20	16:21	16:22	16:23	0	16:19	16:20	16:21	16:22	16:23
Standard Docker											
loT Edge Docker	Firewall										
Accounts	0 Active Zones										
Certificate											
General Settings	Interfaces							Add Bond	Add Team	Add Bridge	Add VLAN
Terminal	Name	IP Addres	is				Sending	6	Re	ceiving	
Operating System Update	br-aa490fe6dc2e	93.183.0.	2 <mark>54/1</mark> 6				288 Kbp	3	20	6 Kbps	
Logs	eth0	10.100.0.	81/24, 2800:79	c0:105:401:71	e:6ec:adbb:5673	/64	194 Kbp	5	14	8 Kbps	
	wian0						Inactive				

Networking-Page

Qui è possibile specificare i propri indirizzi IP desiderati per IPv4 e Ipv6 oppure attendere che il gateway rilevi un indirizzo IP dalla propria rete tramite DHCP.

netFIELD						8	0
TB827EB9461E4	Networking > eth0	IPv4 Settings			1		
System	Kops Sending	Addresses		Manual v 🕂			
Networking	400	192.168.0.10	255.255.255.0	192.168.0.254			
Onboarding	o						
Standard Docker	16:22	DNS		Automatic 📿 +	34	16:25	1
loT Edge Docker	eth0 Microchin Techr				-61-E	Delete	
Accounts	curo microciip recii					Delete	Ű
Certificate	Status 10.100.0.81/24,	DNS Search Domains		Automatic 🔽 🛨			
General Settings	Carrier 100 Mbps						
Terminal	IPv4 Automatic (DHC	Routes		Automatic 🗸 +			
Operating System Update	IPv6 Automatic						
Logs	MTU Automatic			Cancel Apply			

IPv4-Settings

Successivamente il gateway può essere disconnesso dal computer e collegato alla propria infrastruttura.

Gli utenti dovrebbero poi essere in grado di eseguire l'accesso all'interfaccia web dell'applicazione sulla propria rete tramite la porta 443. Assicurarsi pertanto che il gateway sia accessibile agli utenti della rete locale.

WE LOVE TECHNOLOGY **FIBRO**



FIBRO GMBH

Settore Commerciale Normalizzati August-Läpple-Weg 74855 Hassmersheim GERMANY T +49 6266 73-0 info@fibro.de www.fibro.com

THE LÄPPLE GROUP

LÄPPLE AUTOMOTIVE FIBRO FIBRO LÄPPLE TECHNOLOGY LÄPPLE AUS- UND WEITERBILDUNG

MEMBER OF THE LÄPPLE GROUP

ELAPPLE