

QUICKSTART WPM GATEWAY, IOT 2480.00.91.42



MEMBER OF THE LÄPPLE GROUP

ELAPPLE

WPROWADZENIE

Ten dokument opisuje pierwsze uruchomienie i okablowanie bramka WPM FIBRO.

Ta bramka oparta jest na Hilscher netFIELD Connect Gateway. Szczegóły techniczne bramki podane są w poniższej instrukcji:

https://www.hilscher.com/fileadmin/cms_upload/de/Resources/ pdf/Edge_Gateway_NIOT-E-TPI51-EN-RE_UM_07_DE.pdf



Wszystkie kroki konieczne do uruchomienia bramki FIBRO są opisane w poniższych krokach.

PRZYŁĄCZA





1	Wyjście HDMI
2	Przyłącza USB
3	Antena
4	Status magistrali polowej
6	Status magistrali polowej
7	Przyłącza USB
8	Przyłącze LAN
9	EtherCAT lub Profinet Connector
10	Wyjście EtherCAT

11 Przyłącze prądowe

ZASILANIE PRĄDEM

Bramka musi być zasilana odpowiednim zasilaczem 24V.

DC24 \	/	PIN	Sygnał	
		-	Masa	
	+	+	+24V DC	
•	\oplus	\oplus	Uziemienie funkcyjne	

WYJŚCIA/WEJŚCIA PRZEŁĄCZAJĄCE

Bramka posiada cyfrowe wyjścia do podłączania innych komponentów, jak np. lampy ostrzegawcze. Dokładna funkcja wyjść jest opisana w instrukcji w interfejsie webowym bramki. W tym przewodniku szybkiego uruchamiania opisane jest przyłącza elektryczne wejść/wyjść.

Przyłącza dla wejść/wyjść znajdują się przy konektorze w dolnej części bramki.

E.2. Million States under der Vir Can Can and auf der Vir Can Can and auf der vorsichen der der der der vorsichen der der der der der vorsichen der	Ŧ
	-, ()
0	- 21023

Na bramce znajduje się naklejka ze schematem połączeń:

PIN	Napisy	Działanie
1	ISO-0V	Potencjał odniesienia zewnętrznego zasilania napięciem (zaizolowane)
2	ISO-0V	Potencjał odniesienia zewnętrznego zasilania napięciem (zaizolowane)
3	INO	Przełącznik kluczykowy (inicjuje proces parowania z nośnikiem danych) gdy zamknięty
4	OUTO	Zielony – Nośnik danych połączony i brak ostrzeżeń lub błędów na wszystkich czujnikach
5	IN1	
6	OUT1	Żółty – Nośnik danych podłączony – Ostrzeżenie występuje w jednym lub kilku czujnikach
7	IN2	
8	OUT2	Czerwony – Nośnik danych podłączony – Błąd występuje w jednym lub kilku czujnikach
9	IN3	
10	OUT3	Niebieski – Miga przy bieżącym procesie łączenia / Świeci stale przy nawiązanym połączeniu
11	+24V	Zewnętrzne zasilanie napięciem +24V
12	+24V	Zewnętrzne zasilanie napięciem +24V



PIERWSZE URUCHOMIENIE

W celu pierwszego uruchomienia bramki i skorzystania z aplikacji WPM wykonać poniższe czynności:

Control Panel Home W pierwszym kroku ustawić na komputerze do uruchomienia na stały adres IP, np. 10.10.100, aby móc uzyskać dostęp System and Security do bramki. Network and Internet Hardware and Sound Programs User Accounts Best match Appearance and Personalisation Control Panel 0 Clock and Region App Ease of Access Apps System Configuration Network and Sharing Centre System Information 3 iew network status and tasks ect to a network Search work and web View network computers and devices 𝒫 sy - See work and web results > Internet Options Change your homepage Annage browser add-ons Settings (3+) Delete browsing history and cookies Documents - This PC (7+) 👯 « Network and Inter... » Network and Sharing Centre Search Control Panel View your basic network information and set up connections Control Panel Home View your active networks Change adapter settings Change advanced sharing laepple.ag Access type: Internet settings Domain network Connections: Ethernet 4 Media streaming options No Internet access Nicht identifiziertes Netzwerk Access type: Public network Connections: Ô Ethernet Change your networking settings Set up a new connection or network Set up a broadband, dial-up or VPN connection, or set up a router or access point. Troubleshoot problems Diagnose and repair network problems or get troubleshooting information.

4



Po przygotowaniu komputera możliwe jest uruchomienie bramki.



Teraz można od razu pracować z systemem WPM.

Za pomocą konta administratora bramki można w interfejsie webowym bramki zakładać kolejnych użytkowników z różnymi uprawnieniami.

Po zalogowaniu w interfejsie webowym dostępny jest system WPM. Urządzenia WPM (czujniki i nośniki danych), które są w zasięgu bramki, powinny być już widoczne.

Do aktywacji pełnego zakresu funkcji należy w punkcie menu "Administracja" zażądać licencji na bramkę WPM.

Szczegółowy opis funkcji systemu WPM dostępny jest w instrukcji dostępnej w interfejsie webowym.

Należy pamiętać, że bramka musi być ustawiona na prawidłową godzinę, aby możliwe było sensowne wykorzystanie zapisanych danych.

Należy to ew. wykonać ręcznie (patrz kolejny rozdział).

USTAWIANIE GODZINY

Gdy bramka WPM nie jest połączona z internetem lub gdy nie można pobrać godziny przez NTP, należy się upewnić, czy ustawiona jest prawidłowa godzina. W tym celu w panelu administratora na stronie systemu w wierszu "System Time" można dokonać odpowiedniego ustawienia.

Panel administratora jest dostępny w przeglądarce pod adresem:

http://10.10.10.10:8080

Zalogować się z poniższymi danymi:

User: admin Hasło: wpmg8way

Pojawi się żądanie jednorazowej zmiany danych dostępowych.

Ustawienie zegara znajduje się w menu "System".

netFIELD								Ξ	0
TB827EB9461E4	Hardware	Details	Change Sys	stem Time					
System	Model Name	NIOT-E-TPI51-EN-RE	Time Zone	UTC		×	1. Malan hann	1414	Mila
Networking	Hardware ID	000001321400-000000022	Set Time	Manually		~			
Onboarding	Operating System	netFIELD OS v2.1		2020-11-04	15 : 28		16.27	16:2	28
Standard Docker	Secure Shell Keys	Show lingerprints							
IoT Edge Docker	Host Name	NTB827EB9461E4 (ntb827			Cancel Ch	ange			
Accounts	System Time	2020-11-04 15:28 🚯	_	255					
Certificate	Last Reboot	2020-10-28 15:39		0 16:24	16.25	16:26	16:27	16.2	28

Clock-Settings

POŁĄCZENIE SIECIOWE

W celu skonfigurowania bramki dla sieci firmowej lub dopasowania ustawień IP zalogować się do panelu administratora poprzez przeglądarkę:

http://10.10.10.10:8080

Przy pierwszym wywołaniu panelu administratora można zalogować się za pomocą poniższych danych:

User: admin Hasło: wpmg8way

Pojawi się żądanie zmiany hasła.

Na stronie sieci, która jest dostępna poprzez menu boczne, można skonfigurować interfejs sieciowy eth0.

netFIELD											9
TB827EB9461E4	Mbps Sending					Mbps Re	celving				
System	3.20		11	1.1	1 1	3.20					1
Networking	1.60		HHHH	whethere we		0.800			Alleh	44444	44444
Onboarding	16:19	16:20	16:21	16:22	16:23	0	16:19	16:20	16:21	16:22	16:23
Standard Docker											
loT Edge Docker	Firewall										
Accounts	0 Active Zones										
Certificate											
General Settings	Interfaces							Add Bond	Add Team	Add Bridge	Add VLAN
Terminal	Name	IP Addres	s				Sending	3	Re	ceiving	
Operating System Update	br-aa490fe6dc2e	93.183.0.2	254/16				288 Kbp	0.8	20	6 Kbps	
Logs	eth0	10.100.0.8	3 <mark>1/24</mark> , 2a00:79	c0:105:401:716	e:6ec:adbb:5673	/64	194 Kbp	03	14	8 Kbps	
	wlan0						Inactive				

Networking-Page

Dla IPv4 oraz IPv6 wpisać żądane adresy IP lub pozwolić, aby bramka pobrała adres IP z danej sieci poprzez DHCP.

netFIELD						8	0
NTB827EB9461E4	Networking > eth0	IPv4 Settings			1		
System	Kops Sending	Addresses		Manual v 🕂	L		
Networking	400	192,168.0.10	255.255.255.0	192,168,0,254			
Onboarding	0						
Standard Docker	16:22	DNS		Automatic 📿 🕇	34	16:25	10
IoT Edge Docker	ath 0 - Missonship Taska				64.5		
Accounts	etho Microchip rechi				.01.24	Delete	
Certificate	Status 10.100.0.81/24.	DNS Search Domains		Automatic < 🛨			
General Settings	General Connect aut	Poutoe		Automatia 🌄 🗤			
Terminal	IPv4 Automatic (DHC	Routes		Automatic			
Operating System Update	IPv6 Automatic						
Logs	MTU Automatic			Cancel Apply			

IPv4-Settings

Następnie bramka może zostać odłączona od komputera i zostać połączona z daną infrastrukturą.

Użytkownicy powinny być potem w stanie poprzez port 443 uzyskać dostęp do interfejsu webowego aplikacji w sieci. Upewnić się, czy bramka jest dostępna w lokalnej sieci dla wszystkich użytkowników.

WE LOVE TECHNOLOGY **FIBRO**



FIBRO GMBH

Części znormalizowane August-Läpple-Weg 74855 Hassmersheim GERMANY T +49 6266 73-0 info@fibro.de www.fibro.com

THE LÄPPLE GROUP

LÄPPLE AUTOMOTIVE FIBRO FIBRO LÄPPLE TECHNOLOGY LÄPPLE AUS- UND WEITERBILDUNG

MEMBER OF THE LÄPPLE GROUP

ELAPPLE