## QUICKSTART WPM GATEWAY, IOT 2480.00.91.42



MEMBER OF THE LÄPPLE GROUP

**EL**APPLE

## 引言

本文件介绍了如何将 FIBRO WPM 网关首次投入运行和为其敷设 电缆。

该网关以 Hilscher netFIELD 连接网关为基础。可以在以下说明书 中找到网关技术详情:

https://www.hilscher.com/fileadmin/cms\_upload/de/Resources/ pdf/Edge\_Gateway\_NIOT-E-TPI51-EN-RE\_UM\_07\_DE.pdf



以下步骤描述了将 FIBRO 网关投入运行时所需的所有步骤。

连接器





1	HDMI 输出端
2	USB 连接器
3	天线
4	现场总线状态
6	现场总线状态
7	USB 连接器
8	LAN- 接口
9	EtherCAT 或 Profinet 连接器
10	EtherCAT 输出端
11	电源接口

-

### 电源

必须使用合适的 24V 电源设备为网关供电。

DC24 V		引脚	信号
		-	质量
	+	+	+24V DC
	$\oplus$	Ð	

### 切换输出/输入端

网关具有用于连接其他组件(比如警示灯)的数字输出端。 输出 端的确切功能可以在网关的 Web 界面上的说明中找到。 快速入 门指南描述了输入/输出端的电气连接。

输入/输出端的接口位于网关底部的连接器上。



网关上有以下带有连接图的标签:

引脚	标签	功能
1	ISO-0V	外部电源 参考电位 (隔离)
2	ISO-0V	外部电源 参考电位 (隔离)
3	INO	关闭时, 钥匙开关 ( 启动与数据载体的配对过 程 )
4	OUT0	绿色 - 数据载体已连接, 并且所有传感器均 无警告或错误
5	IN1	
6	OUT1	黄色 - 已连接数据载体 - 一个或多个传感器 存在警告
7	IN2	
8	OUT2	红色 - 已连接数据载体 - 一个或多个传感器 存在错误
9	IN3	
10	OUT3	蓝色 - 配对过程中闪烁/连接成功后常亮
11	+24V	+24V 外部电源
12	+24V	+24V 外部电源



首次投入运行 如果首次将网关投入运行并使用 WPM 应用,请遵循以下步骤。

第一步,在投入运行之前给 PC 设置一个固定的 IP 地址,例如 10.10.100,以便能够访问网关。

-

PC 准备好之后,即可将网关投入运行。



现在可以立即开始使用 WPM 系统。

通过网关管理员账户,可以在网关的 Web 界面上设置具有不同权限的其他用户。

登录到 Web 界面之后,即可以使用 WPM 系统。网关作用范围内 的 WPM 设备 (传感器和数据载体) 应该已经是可见的。

要启用整个功能范围, 必须在"管理员"菜单项下申请一张 WPM 网 关许可证。

可以从 Web 界面中的说明书获得 WPM 系统功能的详细说明。

请注意,必须将网关设置为正确的时间,以便可以有效地使用所记 录的数据。 这可能需要手动完成(参见下一章节)。

**FIBRO** 

### 设置时间

如果 WPM 网关未连接互联网或者无法通过 NTP 获取时间,则必须确保正确设置时间。为此,可以在"System Time"行中系统页面上的管理面板进行相应设置。

在浏览器中输入如下地址可以打开管理面板:

http://10.10.10.10:8080

### 可以用以下注册资料登录:

用户: admin 密码: wpmg8way

系统将会提示您一次性修改访问数据。

时间设置参见"System"菜单。



Clock-Settings

### 网络连接

如要为公司网络配置网关或调整 IP 设置,请用浏览器登录到管理 面板:

http://10.10.10.10:8080

首次调用管理面板时,可使用如下注册资料进行登录:

用户: admin 密码: wpmg8way

系统将会提示您修改密码。

在网络页面可以配置 eth0 网络接口,可以通过侧菜单到达网络页 面。

netFIELD										E	9
TB827EB9461E4	Mbps Sending					Mbps Re	ceiving				
System	3.20 2.40		11	1.1	1 1	3.20					1
Networking	0.800		HHH		MANA	0.800			Alleh	helelelele	44444
Onboarding	16:19	16:20	16:21	16:22	16:23		16:19	16:20	16:21	16:22	16:23
Standard Docker											
loT Edge Docker	Firewall										$\sim$
Accounts	0 Active Zones										
Certificate											
General Settings	Interfaces							Add Bond	Add Team	Add Bridge	Add VLAN
Terminal	Name	IP Addres	is				Sending		Re	ceiving	
Operating System Update	br-aa490fe6dc2e	93.183.0.	254/16				288 Kbp	3	20	6 Kbps	
Logs	eth0	10,100.0.0	81/24, 2800:79	c0:105:401:710	Se:6ec:adbb:5673	//64	194 Kbp	3	14	8 Kbps	
	wlan0						Inactive				

Networking-Page

为 IPv4 和 IPv6 指定所需的 IP 地址或者通过 DHCP 使网关从您 的网络中获取一个 IP 地址。

netFIELD						8	0
<b>NTB827EB9461E4</b>	Networking > eth0	IPv4 Settings			٦		
System	Kops Sending	Addresses		Manual v 🕂			
Networking	400	192.168.0.10	255.255.255.0	192.168.0.254			
Onboarding	٥	L	J.				
Standard Docker	10.22	DNS		Automatic	34	16:25	16
loT Edge Docker		545					
Accounts	eth0 Microchip Techi				:61:E	4 Delete	
Certificate	Status 10.100.0.81/24,	DNS Search Domains		Automatic < 🛨			
General Settings	Carrier 100 Mbps						
Terminal	IPv4 Automatic (DHC	Routes		Automatic < 🔸			
Operating System Update	IPv6 Automatic						
Logs	MTU Automatic			Cancel Apply			

IPv4-Settings

此后,可以将网关从计算机中断开,然后与基础设施相连。 用户之后应该能够通过端口 443 访问他们网络中的应用程序 Web 界面。 必须确保用户能够访问到本地网络中的网关。

## WE LOVE TECHNOLOGY **FIBRO**



### **FIBRO GMBH**

### 业务部:标准件

August-Läpple-Weg 74855 Hassmersheim GERMANY T +49 6266 73-0 info@fibro.de www.fibro.com

### THE LÄPPLE GROUP

LÄPPLE AUTOMOTIVE FIBRO FIBRO LÄPPLE TECHNOLOGY LÄPPLE AUS- UND WEITERBILDUNG

## MEMBER OF THE LÄPPLE GROUP

**EL**APPLE